

Acoplamiento S-Flex Endurance de Lovejoy

Advertencias



ADVERTENCIAS

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede ocasionar que el producto de transmisión de potencia se rompa y las piezas salgan despedidas con la fuerza suficiente como para provocar lesiones graves o la muerte.

Selección. No supere las capacidades que se indican en el catálogo. Consulte el catálogo de Lovejoy para conocer la selección, el tamaño, los caballos de fuerza y el rango de torque y de velocidad de estos productos.

Instalación. Es fundamental adoptar prácticas adecuadas de mantenimiento, manejo y trabajo en taller. Siga todas las instrucciones de instalación que se incluyen con el producto y que brinda el fabricante de su equipo.

Funcionamiento. Evite cargas de choque repentinas durante la puesta en marcha y el funcionamiento.

No haga funcionar un conjunto de acoplamiento con alineación o torque de tornillos incorrectos o con elementos elastoméricos dañados o desgastados. Verifique estas condiciones en el conjunto poco después de la puesta en marcha y, de allí en adelante, periódicamente.

El conjunto de acoplamiento debe funcionar de forma silenciosa y fluida. Si el conjunto de acoplamiento vibra o realiza un sonido similar a un golpeteo, apague el equipo inmediatamente y vuelva a verificar la alineación.

Exención de responsabilidades

Lovejoy no fabrica ni vende productos de transmisión de potencia para elevadores, elevadores hidráulicos u otros dispositivos que trasladen personas. No formulamos declaración ni garantía alguna respecto a dichos usos y negamos cualquier responsabilidad por los daños que pudieran resultar del uso de nuestros productos en esas aplicaciones.

Comuníquese con su representante de ventas local autorizado de Lovejoy antes de reemplazar el manguito con un material distinto al del manguito original.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el departamento de ingeniería de Lovejoy al 1-630-852-0500.