

# Giunti S-Flex Endurance di Lovejoy

## Avvertenze



### AVVERTENZE

***Il mancato rispetto delle avvertenze riportate di seguito potrebbe causare la rottura del prodotto per la trasmissione di potenza e le parti potrebbero essere espulse con forza sufficiente da causare lesioni gravi o morte.***

**Selezione.** Non superare le velocità indicate nel catalogo. Fare riferimento al catalogo Lovejoy per la selezione, la dimensione, la potenza, l'intervallo di coppie e la gamma di velocità corretti di questi prodotti.

**Installazione.** Prassi di manutenzione, movimentazione e operazioni in officina corrette sono fondamentali. Seguire tutti le istruzioni di installazione incluse nel prodotto e fornite dal produttore dell'apparecchiatura.

**Funzionamento.** Evitare carichi d'urto improvvisi durante l'avvio e il funzionamento.

Non far funzionare un gruppo del giunto con allineamento o coppia del bullone non corretti né con elementi elastomerici danneggiati o usurati. Ispezionare l'assemblaggio per verificare tali condizioni subito dopo il funzionamento iniziale e quindi periodicamente.

Il gruppo del giunto deve funzionare in maniera silenziosa e uniforme. Se il gruppo del giunto vibra o emette un rumore simile a un battito, spegnere immediatamente l'apparecchiatura e ricontrollare l'allineamento.

### ***Esclusione di responsabilità***

Lovejoy non produce né vende prodotti per la trasmissione di potenza per ascensori, cestelli o altri dispositivi per il trasporto di persone. Non rilasciamo nessuna dichiarazione o garanzia relativa a tali usi e decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso dei nostri prodotti in tali applicazioni.

Contattare il rappresentante delle vendite locale autorizzato di Lovejoy prima di sostituire il manicotto con un materiale diverso dal manicotto originale.

In caso di domande, contattare il Reparto di progettazione Lovejoy al numero 1-630-852-0500.