



경고

다음의 경고를 준수하지 않을 경우
사망하거나 중상을 입을 위험이 발생할 수 있습니다.

이 베어링에는 분리할 수 있는 내부 링이 있습니다. 완전히 조립된 베어링을
취급하거나 설치할 때는 내부 링이 어셈블리에서 미끄러져 나오지 않도록 주의해야
합니다. 일체형 베어링을 이 베어링으로 교체할 경우에는 샤프트에 하우징이 단단히
부착될 수 있는지 설치 계획을 확인하는 일이 중요합니다.

적절한 정비와 취급 기법이 중요합니다.

항상 설치 설명서를 따르시고 적절한 급유를 유지하십시오.